Таблица 1

Поз. обозначение	Наименование
1	Батарея аккумуляторная
2	Стартер
3	Фонарь задний правый
4	-
5	Блок-фара правая
6	Фара противотуманная правая
7	Задний противотуманный фонарь
8	Фара противотуманная левая
9	Блок-фара левая
10	-
11	Фонарь задний левый
12	Генератор
13	Выключатель света заднего хода
14	Предохранитель 5А
15	Предохранитель 10А
16	Предохранитель 10А
17	Предохранитель 10А
18	Предохранитель 10А
19	Предохранитель 10А
20	Предохранитель 10А
21	Фонарь освещения номерного знака
22	Фонарь освещения номерного знака
23	Дополнительный сигнал торможения
24	Блок предохранителей
25	Предохранитель 7,5А
26	Модуль управления светотехникой
27	Предохранитель 5А
28	Реле ближнего света фар

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
29	Предохранитель 25А
30	Предохранитель 50А
31	Предохранитель 15А
32	Выключатель обогрева правого сидения
33	Обогреватель правого сидения
34	Выключатель аварийной сигнализации
35	Реле обогрева заднего стекла
36	Реле обогрева ветрового стекла
37	-
38	Реле обогрева сидений
39	Предохранитель 5А
40	Обогреватель левого сидения
41	Выключатель обогрева левого сидения
42	Реле дальнего света фар
43	Выключатель обогрева заднего стекла
44	Обогреватель заднего стекла
45	Обогреватель ветрового стекла
46	Выключатель обогрева ветрового стекла
47	Предохранитель 10А
48	Переключатель световой сигнализации
49	Подрулевой переключатель
50	Электродвигатель омывателя
51	Выключатель привода замка багажника
52	Моторедуктор очистителя заднего стекла
53	Электродвигатель омывателя заднего стекла
54	Предохранитель 10А
55	Предохранитель 20А
56	Выключатель подкапотной лампы

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
57	Контроллер ЦБКЭ
58	Предохранитель 30А
59	Выключатель задней левой двери
60	Электродвигатель очистителя ветрового стекла
61	Тревожный звуковой сигнал
62	Переключатель стекл/под-ка заднего левого
63	Переключатель стекл/под-ка заднего правого
64	Регулятор чувствительности датчика дождя
65	Выключатель передней правой двери
66	Выключатель задней правой двери
67	Электродвигатель блокировки багажника
68	Переключатель стекл/под-ка переднего правого
69	Выключатель освещения багажника
70	Электростеклоподъемник задний левый
71	Электростеклоподъемник задний правый
72	Блок освещения салона
73	Электростеклоподъемник передний левый
74	Электростеклоподъемник передний правый
75	Плафон освещения багажника
76	Разгрузочное реле КЛ.15
77	Антенна комбинированная
78	Радиоаппарат и проигрыватель звуковых файлов
79	Динамик передний левый
80	Динамик передний правый
81	Динамик задний левый
82	Динамик задний правый
83	Моторедуктор замка заднего левого
84	Моторедуктор замка заднего правого

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
85	Звуковой сигнал
86	Реле звукового сигнала
87	Предохранитель 10А
88	Моторедуктор замка переднего левого
89	Моторедуктор замка переднего правого
90	Предохранитель 15А
91	Предохранитель 10А
92	Зеркало электроуправляемое левое с УП
93	Зеркало электроуправляемое правое с УП
94	Выключатель звукового сигнала
95	Надувная подушка безопасности водителя
96	Прикуриватель
97	Дополнительное реле стартера
98	Устройство вращающееся
99	Предохранитель 15А
100	Предохранитель 7,5А
101	Выключатель блокировки двери водителя
102	Выключатель передней левой двери
103	Датчик дождя
104	Предохранитель 5А
105	-
106	-
107	-
108	Преднатяжитель ремня безопасности пассажира
109	Преднатяжитель ремня безопасности водителя
110	Надувная подушка безопасности пассажира
111	Выключатель замка ремня безопасности водителя
112	Контроллер МДВ

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
113	Контроллер управления НПБ
114	Датчик указателя уровня топлива
115	Датчик уровня тормозной жидкости
116	Выключатель лампы ручного тормоза
117	Датчик температуры наружного воздуха
118	Выключатель зажигания
119	Комбинация приборов
120	Предохранитель 7,5А
121	Главное реле ЭСУД
122	Предохранитель 7,5А
123	Предохранитель 15А
124	Предохранитель 15А
125	-
126	Катушка зажигания 1 цилиндра
127	Катушка зажигания 2 цилиндра
128	Катушка зажигания 3 цилиндра
129	Катушка зажигания 4 цилиндра
130	Предохранитель 5А
131	Реле топливного насоса
132	Реле минимального обдува модуля охлаждения
133	Реле максимального обдува модуля охлаждения
134	Реле муфты компрессора кондиционера
135	Модуль дроссельной заслонки
136	Лампа подсветки табло управления отопителем
137	Осветитель
138	Электродвигатель топливного насоса
139	-
140	Электровентилятор радиатора

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
141	Муфта компрессора кондиционера
142	Форсунка 1 цилиндра
143	Форсунка 2 цилиндра
144	Форсунка 3 цилиндра
145	Форсунка 4 цилиндра
146	Датчик абсолютного давления и температуры
147	Датчик аварийного давления масла
148	Контроллер системы управления двигателем
149	Контроллер ЭУРУ
150	Педаль акселератора
151	Датчик давления хладогента
152	-
153	Выключатель педали тормоза
154	Датчик положения коленвала
155	Датчик детонации
156	Датчик фаз
157	Датчик кислорода 1
158	Датчик кислорода 2
159	Датчик температуры охлаждающей жидкости
160	Клапон продува адсорбера
161	Клапан заслонки впускной трубы
162	Предохранитель 7,5А
163	Диагностический разъем
164	Предохранитель 30А
165	Выключатель кондиционера
166	Переключатель вентилятора отопителя с подсветкой
167	Резистор добавочный отопителя
168	Электровентилятор отопителя

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
169	Датчик температуры воздуха салона
170	Датчик температуры испарителя
171	Микромоторедуктор привода заслонки
172	Контроллер САУКУ
173	Выключатель системы курсовой устойчивости
174	Контроллер системы курсовой устойчивости
175	Предохранитель 5А
176	Предохранитель 25А
177	Датчик скорости переднего левого колеса
178	Датчик скорости переднего правого колеса
179	Датчик скорости заднего левого колеса
180	Датчик скорости заднего правого колеса
181	Блок управления системы парковки
182	Датчик системы парковки правый
183	Датчик системы парковки левый
184	Колодка блокировки системы парковки
185	Сигнализатор системы парковки
186	Привод управления механизмом переключения передач
187	Датчик скорости
188	Актюатор механизма выключения сцепления
189	Актюатор сдвига рычага
190	Актюатор выбора передачи
191	Предохранитель 50А
192	Контроллер АМТ



Таблица 2

Обозначение	Наименование
GND1	Масса фары правой
GND2	Масса фары левой
GND3	Масса надставки щитка передка
GND4	Масса двигателя
GND5	Масса обогрева ветрового стекла
GND6	Масса щитка передка
GND7	Логическая масса панели приборов
GND8	Силовая масса панели приборов
GND9	Масса фонаря левого

Схема элетрическая
соединений автомобиля
21917-0000752-52